



**HARSA**  
LOOK&FEEL

## הוראות הרכבה של כיור רחצה תלוי ונציה :

1. חבר את 2 המתלים לקיר בצורה הבאה :
  - גובה חורי הברגים של המתלים יהיה במרחק 65 ס"מ מהרצפה .
  - המרחק בין 2 הברגים שבמרכז המתלים יהיה 10 ס"מ .
2. סובב את האום שנמצא על הבורג של המתלה ושקרוב לקיר, כך שיוצמד לכיוון הקיר ויתרחק מהוו תלייה .
  - סגור את האום השנייה שקרובה אליך , בעזרת מפתח פתוח , כמה סיבובים , כך שוו התלייה יתהדק ויזוז כמה מ"מ לכיוון הקיר .
  - ( כל זאת על מנת , שכאשר תתלה את הכיור על הקיר , חלקו העליון הקרוב לקיר , יוצמד היטיב לכיוון הקיר ולא יישאר מרווח ) .
3. תלה את הכיור על 2 המתלים שהרכבת , מבלי שחיברת את הסיפון או את הברז . אם הכיור אינו צמוד מספיק לקיר , הורד את הכיור והנח אותו בזהירות בצד . סובב עוד כמה סיבובים את האומים החיצוניים של הבורג של המתלים , כך שוו התלייה יתקרב עוד קצת לכיוון הקיר.
4. ברגע שהשגת תלייה צמודה לקיר הורד בפעם האחרונה את הכיור והפעם חבר לו את הסיפון ואת הברז , כך שהם מחוברים גם לתשתית האינסטלציה בקיר . תלה בפעם האחרונה והסופית את הכיור .
5. אם יש לך עדיין שאלות , פנה למח' השרות של חרסה בטל : 08-6464328 או באימייל : [ritag@hamat.cp.il](mailto:ritag@hamat.cp.il) .